

SAMSUNG

SGH-C500L

Manual do usuário

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0560-07-0953



(01)07892509032513

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Dependendo de sua operadora de serviços, o nome de alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual.

Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

Impresso no Brasil

Código No.: GH68-14450A

Português (BR) 07/2007. Rev.1.1

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com.br



Como instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira o cartão SIM.

2. Instale a bateria e recoloca a tampa.

Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria fornecido.

2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

Atenção: Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Layout do telefone e funções das teclas

Modo Silencioso

Mantenha a tecla **#** pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair do modo silencioso, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Servidor da Caixa Postal

Mantenha a tecla **1** pressionada no modo de Espera para acessar seu servidor de Caixa Postal.

Modo SOS

Com o telefone fechado, pressione a tecla lateral quatro vezes no modo de Espera para enviar uma mensagem SOS para números de telefone predefinidos. Uma vez que a mensagem SOS foi enviada, o telefone irá mudar para o modo SOS e irá receber somente chamadas dos destinatários da mensagem SOS até que o modo SOS seja cancelado. Ao receber uma chamada de um destinatário da mensagem SOS, o telefone irá automaticamente atender a chamada, após uma vibração, informando a situação de emergência à pessoa.

Visor

Seu telefone está em modo de Espera quando você não está em uma chamada ou usando um menu. Você precisa estar em modo de Espera para discar um número de telefone.

Como utilizar os menus

No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar o menu principal.

As palavras nos cantos inferiores do visor exibem a função atual das teclas dinâmicas. Pressione a tecla dinâmica esquerda (**A**) ou direita (**B**) para executar a função indicada.

Utilize as 4 teclas de navegação (**A**, **B**, **C**, **D**) como atalhos para acessar seus menus favoritos.

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
3. Escolha uma tecla.
4. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas, exceto chamadas de emergência.
	Rede GPRS
	Rede em roaming
	Campainha de chamada configurada para vibrar
	Modo silencioso
	Mudo durante uma chamada
	Realce de voz, durante uma chamada
	Função de desvio de chamada está ativa
	Função de mensagem SOS está ativa
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem multimídia
	Novo correio de voz
	Alarme definido
	Nível de energia da bateria

Para selecionar ou modificar um menu ou uma função:

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Pressione as teclas de navegação para ir até o menu desejado e então pressione a tecla dinâmica **Seleç.** ou **OK**.
3. Se o menu tiver submenus, localize aquele que você deseja pressionando as teclas de navegação. Pressione a tecla dinâmica **Seleç.** ou **OK** para acessar o submenu.
Se o menu selecionado tiver outros submenus, repita esta etapa.
4. Pressione as teclas de navegação para encontrar a configuração de sua escolha.
5. Pressione a tecla dinâmica **Seleç.** ou **OK** para confirmar a configuração escolhida.

Números de atalho

Você pode acessar rapidamente o menu desejado utilizando números de atalho. O número de atalho aparece na frente do nome do menu.

Como ligar ou desligar o telefone

1. Mantenha a tecla **Power** pressionada por mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Para desligar o telefone, mantenha a tecla **Power** pressionada por mais de dois segundos.

Como alterar o idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Telefone** → **Idioma**.
3. Selecione um idioma.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione **Chamar**.
2. Para finalizar a chamada, pressione **Encerrar**.

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione a tecla dinâmica **Aceitar** ou **Atender**. Para rejeitar a chamada, pressione a tecla dinâmica **Rejeitar** ou **Recusar**.
2. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Mapa do menu

1. SIM-AT * 2. Chamadas 2.1 Perdidas 2.2 Recebidas 2.3 Efetuadas 2.4 Apagar tudo 2.5 Duração 2.6 Custo* 3. Agenda 3.1 Contatos 3.2 Novo contato 3.3 Grupos 3.4 Editar grupos 3.5 Discagem rápida 3.6 Apagar tudo 3.7 Memória 3.8 Nº de serviços* 4. Navegador 4.1 Início 4.2 Favoritos 4.3 Inserir URL 4.4 Configurações 4.5 Excluir cache	5. Mensagens 5.1 SMS 5.2 MMS 5.3 Mensagem WAP 5.4 Msg de configuração 5.5 Mensagem SOS 6. Meus arquivos 6.1 Sons 6.2 Imagens 6.3 Apagar tudo 6.4 Memória 7. Aplicações 7.1 Jogos 7.2 Alarme 7.3 Calendário 7.4 Calculadora 7.5 Tarefas 7.6 Gravador de voz	8. Câmera 8.1 Tirar fotos 8.2 Fotos 8.3 Memória 9. Configurações 9.1 Telefone 9.2 Visor 9.3 Som 9.4 Extras 9.5 Conexão 9.6 Tecla lateral 9.7 Meu número 9.8 Segurança 9.9 Rede 9.0 Zerar * Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.
--	--	--

Dependendo de sua operadora de serviços, o nome de alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual. Para estes casos consulte o índice em anexo.

Como ajustar o volume

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Som** → **Volume da campainha**.
3. Pressione **Para cima** ou **Para baixo** para ajustar o volume.
4. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

Durante uma chamada, pressione as Teclas de volume para ajustar o volume do fone.

Como alterar toque do telefone

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Som** → **Toque do telefone**.
3. Selecione uma melodia para o toque do telefone.

Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione **Rede**.
2. Pressione **Para cima** ou **Para baixo** para ir até o número desejado.
3. Pressione **Chamar** para discar o número.

Como inserir texto

Como alterar o modo de inserção de texto

Em um campo de inserção de texto, pressione a tecla dinâmica direita até que o indicador do modo de inserção desejado apareça:

- **T9**: modo T9
- **ABC**: modo ABC
- **1**: modo Numérico
- Nenhum: modo de Símbolos

Modo T9

1. Pressione **2 a 9** para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.
Por exemplo: Para inserir *Hello* no modo T9, pressione **4, 3, 5, 5 e 6**.
O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo, que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.

3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione **0** para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

Por exemplo: *Ano* e *Bom* utilizam **2, 6 e 6**.

4. Pressione **#** para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Modo ABC

Pressione as teclas correspondentes aos caracteres desejados:

- uma vez para o primeiro caracter
- duas vezes para o segundo caracter
- e assim por diante.

Por exemplo, pressione a tecla **2** três vezes para inserir a letra “C” e a tecla **5** duas vezes para inserir a letra “K”.

Modo Numérico

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos

Pressione as teclas numéricas correspondentes ao símbolo desejado e pressione a tecla dinâmica **OK**. Você pode pressionar **Para cima** ou **Para baixo** para exibir mais símbolos.

Dicas para inserir texto

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione **C**. Para apagar todos os caracteres, mantenha a tecla **C** pressionada.

Função	Descrição	Selecione
Alterar as propriedades de um grupo de chamadas	Selecione um toque e uma imagem para chamadas e mensagens recebidas de membros de um grupo. Você também pode alterar o nome do grupo.	Menu > Agenda > Editar grupos
Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida para os números discados por você com mais frequência.	Menu > Agenda > Discagem rápida
Apagar contatos da Agenda de telefones	Apaque todos os contatos da Agenda de telefones armazenados na memória do telefone, no cartão SIM ou em ambos.	Menu > Agenda > Apagar tudo
Status da memória da Agenda de telefones	Visualize o número total de contatos da Agenda de telefones armazenados na memória do telefone ou no cartão SIM.	Menu > Agenda > Memória
Números de serviço	Acesse a lista de números de serviço designados pelo seu provedor de serviços. (Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.)	Menu > Agenda > Nº de serviços
Iniciar o navegador da web	Inicie o navegador da web e acesse a página inicial predefinida pelo seu provedor de serviços.	Menu > Navegador > Início
Favoritos	Insira e acesse suas páginas da web favoritas ou as páginas predefinidas pela sua operadora.	Menu > Navegador > Favoritos
Inserir um endereço URL	Insira manualmente o endereço da página da web que deseja acessar.	Menu > Navegador > Inserir URL

Função	Descrição	Selecione
Configurações do visor	Altere as configurações do visor e da luz de fundo.	Menu > Configurações > Visor
Configurações de som	Altere as configurações de som, como toque do telefone.	Menu > Configurações > Som
Configurações extras	Configure a função de rediscagem automática ou o método de atendimento.	Menu > Configurações > Extras
Config. de conexão	Crie e personalize os perfis que contenham as configurações para conectar seu telefone à rede.	Menu > Configurações > Conexão
Tecla lateral	Defina se o telefone silencia a campainha de chamada ou rejeita uma chamada se você mantiver pressionada a tecla lateral quando uma chamada é recebida.	Menu > Configurações > Tecla lateral
Verifique seus próprios números de telefone	Verifique seus números de telefone ou atribua um nome a eles.	Menu > Configurações > Meu número
Segurança	Proteja o telefone do uso não autorizado.	Menu > Configurações > Segurança
Serviços de rede	Acesse serviços de rede oferecidos pelo seu provedor de serviços.	Menu > Configurações > Rede
Zerar o telefone	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.	Menu > Configurações > Zerar

- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione **#**.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione **✱**.
- Para inserir sinais de pontuação no modo T9 ou ABC, pressione **1**.

✧ Como enviar uma mensagem de texto.

- No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
- Selecione **Mensagens** → **SMS** → **Criar**.
- Insira o texto da mensagem.
- Pressione a tecla dinâmica **Opções** e adicione itens utilizando as seguintes opções:
 - Conteúdos**: adicione sons, imagens ou imagens animadas.
 - Modelos**: adicione modelos de texto.
 - Emoticons**: adicione emoticons.
 - Agenda**: adiciona contatos da Agenda de telefones.
 - Favoritos**: adiciona itens armazenados na pasta Favoritos.
- Pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Somente enviar**, **Salvar e enviar** ou **Somente salvar**.
- Se você selecionou **Salvar e enviar** ou **Somente salvar**, selecione uma posição de memória.

Função	Descrição	Selecione
Configurações do navegador	Configure e selecione os perfis de conexão WAP que serão utilizados para acessar a web.	Menu > Navegador > Configurações
Excluir cache	Limpe a memória cache, a memória temporária das páginas da web que você acessou recentemente.	Menu > Navegador > Excluir cache
Ler mensagens de texto ou multimídia	Leia mensagens recebidas, enviadas ou salvas.	Menu > Mensagens > SMS ou MMS > Entrada, Saída ou Rascunhos
Enviar mensagens de texto ou multimídia	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.	Menu > Mensagens > SMS ou MMS > Criar
Modelos	Defina modelos de mensagens ou emoticons utilizados com frequência.	Menu > Mensagens > SMS ou MMS > Modelos ou Emoticons
Configurações de mensagem de texto	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem de texto.	Menu > Mensagens > SMS > Configurações
Configurações de mensagem multimídia	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem multimídia.	Menu > Mensagens > MMS > Configurações
Excluir mensagens	Apague mensagens em cada caixa de mensagem ou todas as mensagens de uma só vez.	Menu > Mensagens > SMS ou MMS > Apagar tudo
Status da memória de mensagens	Verifique informações sobre memória para mensagens.	Menu > Mensagens > SMS ou MMS > Memória

✧ Precauções importantes de segurança

Leia estas instruções antes de utilizar seu telefone. O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone ao abastecer seu veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofrequência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Regulamentos epeciais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d’água. Mantenha-o seco.

7. Insira um número de destino.

8. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Enviar mensagem**.

✧ Como tirar uma foto

- No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
- Selecione **Câmera** → **Tirar fotos**.
- Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
- Pressione  para tirar uma foto.
- Pressione a tecla dinâmica **Salvar** para salvar a foto ou a tecla dinâmica **Cancelar** para apagar a foto.
- Após salvar a foto, pressione a tecla dinâmica **Voltar** para tirar outra foto.

Nota: Após tirar uma foto, você poderá não conseguir salvá-la, dependendo da capacidade de memória do seu telefone. Apague fotos antigas para liberar memória.

Função	Descrição	Selecione
Caixa Postal	Acesse seu servidor de correio de voz e ouça mensagens na rede.	Menu > Mensagens > SMS > Caixa Postal
Mensagem broadcast	Altere configurações do serviço e acesse mensagens broadcast.	Menu > Mensagens > SMS > Broadcast
Perfil MMS	Selecione ou configure um perfil de conexão para ser utilizado com mensagens multimídia.	Menu > Mensagens > MMS > Perfil MMS
Mensagem WAP	Altere as configurações do serviço, acesse ou exclua mensagens WAP.	Menu > Mensagens > Mensagem WAP
Mensagens de configuração	Acesse ou apague mensagens que contenham parâmetros de rede de seu provedor de serviços.	Menu > Mensagens > Msg de configuração
Mensagens SOS	Ative a função mensagem SOS. Insira destinatários e selecione o modo de repetição.	Menu > Mensagens > Mensagem SOS
Baixar arquivos de mídia	Baixe músicas e imagens a partir da página de seu provedor de serviços.	Menu > Meus arquivos > Sons ou Imagens
Apagar todos os arquivos de mídia	Apague jogos, tons ou imagens em cada caixa de mídia, ou todos os arquivos de mídia de uma só vez.	Menu > Meus arquivos > Apagar tudo
Status da memória	Verifique a quantidade de memória utilizada para jogos, sons e imagens.	Menu > Meus arquivos > Memória
Jogos	Baixe jogos a partir da página do seu provedor de serviços e acesse os jogos gravados na memória do seu telefone.	Menu > Aplicações > Jogos

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Não encerre a chamada até que você receba permissão para isso.

Crianças pequenas e seu telefone

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de quaisquer acessórios não autorizados pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

ATENÇÃO	Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.
	Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

✧ Referência rápida de funções

Esta seção fornece breves explicações sobre funções em seu telefone.

Função	Descrição	Selecione
Utilizar os serviços SIM	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços.	Menu > SIM-AT
Visualizar chamadas recentes	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu.	Menu > Chamadas > Perdidas, Recebidas, Efetuadas
Excluir chamadas recentes	Apague os registros de cada tipo de chamada ou todos os registros de uma só vez.	Menu > Chamadas > Apagar tudo
Exibir a duração das chamadas	Veja a duração de chamadas recentes que você efetuou e recebeu. Você também pode zerar os contadores.	Menu > Chamadas > Duração
Exibir o custo das chamadas	Veja o custo de suas chamadas.	Menu > Chamadas > Custo
Pesquisar um contato	Procure contatos na Agenda	Menu > Agenda > Contatos
Adicionar um novo contato	Adicione um novo contato na Agenda de telefones.	Menu > Agenda > Novo contato
Pesquisar grupo	Procure contatos da Agenda de telefones em grupos de chamada.	Menu > Agenda > Grupos

Função	Descrição	Selecione
Alarme	Configure um alarme para um horário específico.	Menu > Aplicações > Alarme
Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária ou mensal.	Menu > Aplicações > Calendário
Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.	Menu > Aplicações > Calculadora
Lista de tarefas	Crie uma lista de tarefas e atribua uma data limite para cada uma delas.	Menu > Aplicações > Tarefas
Gravador de voz	Grave e ouça memos de voz.	Menu > Aplicações > Gravador de voz
Câmera	Tire fotos em diversos modos e acesse as fotos salvas no formato jpeg. Você pode também verificar as informações de memória para as fotos.	Menu > Câmera
Hora e data	Defina a hora e a data atual manualmente.	Menu > Configurações > Telefone > Hora e data
Idioma do visor	Selecione um idioma para o texto do visor.	Menu > Configurações > Telefone > Idioma
Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.	Menu > Configurações > Telefone > Saudação
Atalhos de menu	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.	Menu > Configurações > Telefone > Atalhos

✧ Informações do SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofrequência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.*

Para mais informações sobre a homologação deste produto, acesse a página da Anatel: www.anatel.gov.br

* O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.